TOSHIBA



取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

GR-NF417G 右開き GR-NF417GL 左開き GR-NF467G 右開き GR-NF467GL 左開き

- ●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。

環境に配慮した ノンフロン冷蔵庫


冷蔵室

野菜室


冷凍室(下)

冷凍室(上)

冷媒と発泡断熱材*1にフロンを使用 せず地球温暖化へ影響が非常に 少ない地球環境に配慮した 冷蔵庫です。



DSPインバーターを採用して、 圧縮機の始動時に発生する電力の 効率化を行うとともに、真空断熱 パネルの採用により、電気代を 大幅に抑えた冷蔵庫です。



冷蔵室扉はタッチスイッチを軽く押すだけで、扉が開きます。 (10ページ参照)

液晶コントロールパネル

庫内の温度や使用状態などがひと目でわかります。 (13ページ参照)

朝もや野菜室

新うるおい冷却により高湿度 (高原の朝もやのような湿度) で野菜の鮮度を守ります。湿度は野菜の量により変わります。

霜ガード冷凍室

霜取り時の庫内温度上昇を抑える新プレクールシステムの採用 と、食品に直接冷気を当てないように容器上部に冷却プレート を取り付けることにより、食品の霜付きをおさえ、乾燥や栄養 素・食感の劣化を防ぎます。(22ページ参照)

ハイパワー冷凍

従来の冷凍室温度より低い温度で食品を保存するので、おいし さを長持ちさせます。ハイパワー冷凍モードにすると、冷凍室 (上)(下)とも、ハイパワー冷凍されます。(15ページ参照)

超一気冷凍

約-40 の冷気で食品をすばやく凍らせるので食品のうま味 を逃しません。(23ページ参照)



食品の鮮度を長持ちさせる ツインプラズマ

冷気の通路に設置した2つのプラズマ ユニットの働きで、庫内のにおい成分 やエチレンガス(冷蔵室)を分解し冷気の 除菌作用*2により食品の鮮度を 長持ちさせます。

*2光プラズマの除菌作用(冷蔵室側)

試験依頼先:財団法人 北里環境科学センター 試験方法 : アトマイザーアセンブリを用いた

浮遊細菌測定試験

除菌方法 : ユニットに対象空気循環流通

除菌対象 :庫内循環空気

プラズマの除菌作用(冷凍室側)

試験依頼先:財団法人日本食品分析センター 試験方法 :細菌消長試験(寒天培地) 除菌方法 : ユニットに対象空気循環流通

除菌対象 :庫内循環空気

*1冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温 暖化に影響が極めて少ない、ノンフロン冷媒 (イソブタンガス)とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン)を使用しています。 ノンフ ロン冷媒は天然ガス(炭化水素)の一種で可 燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通 常のご使用においてはもれ出すことはありま せん。万一、誤って冷却回路を傷つけてしま ったときは、火気や電気製品などの使用を避 け、窓を開けて換気してください。その後、 お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。(裏表紙参照)

据えつけかた8~9
お使いになるまえに10
食品の貯蔵場所11
・食品の貯蔵期間
液晶コントロールパネルの
なまえとはたらき12~13
温度調節のしかた14~15
・冷蔵室・冷凍室の温度調節
・冷凍室のハイパワー冷凍のしかた
こんな機能があります16~17
・ボタンロックのしかた ・製氷中止 (製氷オフ)のしかた など
冷蔵室18~19
野菜室20~21
冷凍室(上)22 ・冷却プレートの使いかた
冷凍室(下)23
・食品をすばやく凍らせたい(超一気冷凍)
アイスルーム(自動製氷機)24~25
・氷のつくりかた
・氷を早くつくりたいとき(一気製氷)
付属品の取りはずし/
取り付けかた26~27
お手入れ28~29
自動製氷機のお手入れ30~33

・停電したとき・運搬するとき・転居のときには など 故障かな?と思ったとき......37~42 付属品/別売品42 仕様......43

こんなときには34~36

・庫内灯を交換するとき・長期間使わないとき

・給水タンク・給水経路のお手入れ

・製氷皿を洗いたいとき

保証とアフターサービス......44

アイスルーム


(自動製氷機)

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容" を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 注意 文章で指示します。

設置について


⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または 傷つけない 東芝家電修理ご相談センター(o 0120-1048-41) にご連絡ください。







放熱パイプ (冷媒回路)



地震などによる冷蔵庫の転 倒防止の処置をする



転倒防止 振動により転倒し、けがをする原 因になります。




湿気の多い所や、水のかか る所への設置は避ける 水気禁止火災・感電の原因になります。

冷蔵庫の周囲はすき間をあ



湿気の多い所や、水気のあ る所で使うときは、アース アース線を (接地)および漏電ブレー



火災・感電の原因になります。



すき間をあけて (8ページ参照) 据えつける

冷媒がもれた場合、滞留し、 発火・爆発の原因になります。

けて据えつける



注意




床が丈夫で水平な所に据え つける

不安定な所は転倒してけがをする 据えつける 原因になります。



持つ

運搬するときは、前面下部 と背面上部の運搬用取っ手 取っ手を を持つ





傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない 床に傷をつける原因となります。

使用禁止 移動するときは保護用の板などを敷いてください。



雷源プラグ・コードについて

⚠警告



電源プラグはコードが下向 きになるように差し込む

差し込むコードに無理がかかった りして、火災・感電の原因になり ます。



電源プラグは根元まで確実 に差し込む

電源プラグのほこりは定期

いてください。絶縁不良になり、

根元まで 差し込みが不完全ですと、感電や発 差し込む 熱による火災の原因になります。

プラグを 電源プラグを抜き、乾いた布で拭


火災の原因になります。

的に取る









使用禁止 るいときは使用しない

電源は交流100 V で、定格

15A以上のコンセントを単

延長コードの使用、タコ足配線は

傷んだコードや電源プラグ・

コンセントの差し込みがゆ

火災・感電の原因になります。


火災・感電の原因になります。

100V・ 独で使用する



15A以上

を持って抜く コードを持って抜くと、破損し、 火災・感電の原因になります。



| 回 15A以上

電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない 束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 禁止 火災・感電の原因になります。



使用について

҈Λ警告



引火しやすいものは入れない エーテル・ベンジン・アルコー 貯蔵禁止 ル・薬品・LPガスなどは爆発 Ph



医薬品や学術試料は入れない 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 貯蔵禁止 しいものは保存できません。





可燃性スプレーを近くで使 わない

し、事故の原因になります。


禁止 引火して火災の原因になります。







自動製氷機の製氷部分(ア イスルームの上部)には手 接触禁止を触れない



扉にぶらさがったり、乗っ





異臭がしたり変色した食品 は食べない

冷蔵庫の上に物を置かない


扉の開閉などで落下し、けがの


腐敗食品 冷蔵庫に保存中でも食品の品質は ^{食べない} 低下します。食中毒や病気の原因 になります。

禁止 原因になります。













冷蔵庫の上に水を入れた容 器を置かない

禁止

こぼれた水などで電気絶縁が悪く なり、火災・感電の原因になりま





安全上のご注意…つづき

使用について(つづき)



庫内で電気製品を使用しない 冷媒がもれた場合、発火・爆発の原因になりま



廃棄するときは、販売店や市町村に引き 渡す

放置し、冷媒がもれると、火気による発火・爆 発の原因になります。



分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。

分解禁止 また、冷媒回路などを傷つけると発火・爆発の原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。



注意



食品は棚より前に出さない ビン類などが引っ掛かって落下 禁止 し、けがの原因になります。



冷凍室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがをする原 _{貯蔵禁止} 因になります。





ダブルボトルポケットの前 列には、底まで入らないボ 禁止 トル類は入れない

ビール大ビンなどを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす る原因になります。



ぬれ手 禁止

冷凍室の食品や容器(金属製) 冷却プレートの金属部分には、 ぬれた手で触れない

低温のため凍傷の原因になりま





野菜室扉を開けるときは、 冷蔵室扉のタッチスイッチ

禁止 に触れない

タッチスイッチに触れると、冷蔵 室扉が開き、指がはさまれ、けが の原因になります。



自動扉を

幼児などが自動扉でいたず らするおそれのあるときは 自動扉をオフにする

自動で開いた扉で、けがの原因に なります。





引き出し扉を閉めるときは、 ハンドルを押して閉める

ハンドル ハンドルの上面を持って閉める と、指をはさんでけがの原因にな ります。



自動扉は背中などで押して 開けない


背中などで押したりすると、扉に 背中などを押され、けがをする原 因になります。





扉を開閉するときや、他の人が冷蔵庫に触れているときは、 扉で指をはさまないか確認する

指示 扉のすき間に指をはさみ、けがの原因になります。



手入れ・異常時の処置について



禁止

本体や庫内に水をかけない 電気絶縁が低下し、火災・感電の 原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因になります。





庫内灯を交換するときは、 電源プラグを抜く

プラグを 抜かずに行なうと感電の原因にな ります。





お手入れのときは電源プラ グを抜く

可燃性ガス(プロパンガス・

都市ガスなど)もれがあった

に触れず窓を開けて換気する

電気接点の火花で引火爆発し、火

災・けが・やけどの原因になります。

換気する ときは、冷蔵庫や電源プラグ

プラグを感電やけがの原因になります。





異常時や故障のときは、電源 プラグを抜き運転を停止する

プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因 になります。

電源プラグを抜く

プラグを 絶縁劣化による漏電火災の

原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連 絡ください。

長期間使用しないときは、





庫内灯は指定の定格のもの を使用する

指定以外のものを使うと火災の 定^{格使う} 原因になります。





リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する時に幼児が閉じ込められるお それがあるときは、扉パッキンをはずす

パッキン 幼児が閉じ込められ事故の原因になります。 をはずす





冷蔵庫底面には手や足を入れない 鉄板などで、けがをする原因になります。

接触禁止



据えつけかた

場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける


すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長く なったり電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材など が変色するので、少し離してください。

丈夫で水平な所に据えつける

振動(騒音)の原因になります。

床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール 製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること がありますので、丈夫な板を敷いてください。



お知らせ

冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、 映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してくださ ll.

アースのしかた

万一の感電事故防止のために、アース(接地)するこ とをおすすめします。

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブ レーカーを取り付けてください。


地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所

その他湿気の多い所や水気のある所

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部の アース線取付用ねじに接続してください。



接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。


特に水気(湿気)の多い所に据えつける場合

アース (接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義 務付けられています。取付工事(有料)は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

冷蔵庫を固定する

冷蔵庫を安定させる

左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、 ガタつきのないようにしてください。



平行度を調整する

据えつけ後食品を入れてから扉下がりが 生ずることがありますので、据えつけて から4~5日後に再度、扉の平行度を調整 してください。

右開き扉機種の 場合 扉が左下がりに なります。


左開き扉機種の 場合

なります。




前面グリルを所定の位置に取り付ける

前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさない でください。



万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベル トなどを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。 転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 (42ページ参照)




お使いになる前に

食品を入れるまえに

庫内をふく



プラグを単独のコンセントに差し込む



電源プラグは据えつけ直後、コンセントに差 し込むことができます。

冷えていない食品やアイスクリーム は、3~4時間後、冷蔵庫が冷えてか ら入れる



最初はプラスチックのにおいがしますが、冷え ると消えます。

お知らせ


お使いはじめなど庫内が冷えていないときには、 温度表示は「H」を表示します。(15ページ参照) 「デモ」表示が点灯しているときは、冷却運転しま せん。(デモモード)

デモモードを解除してください。(36ページ参照)

冷蔵室の扉の開けかた

タッチスイッチを軽く押す

冷蔵庫本体のピンが扉を押してドアが軽く開きます。 「自動扉の解除(自動扉オフ)は16ページ参照]



食品を入れるときは

さます



すき間をあける 詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。



棚の手前に 水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。



食品の貯蔵場所

温度表示は周囲温度30 、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

冷蔵室(庫内)

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

冷蔵室(ドアポケット) 約3~4

調味料・ビン詰め素材・卵・チューブ入り の調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0~2

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

野菜室 約4~7

野菜・果物・ビン類など。

アイスルーム(自動製氷機)

自動的に氷ができます。 (24ページ参照)

冷凍室(上) 約-18~-20


冷凍食品・アイスクリームなど。


冷凍室(下) 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 の使用状態、フリージング 方法などにより貯蔵期間は 異なりますので、あくまで 目安としてご覧ください。






7日 8∃ 7日 1ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5⊟ 7日 14日


液晶コントロールパネルのなまえとはたらき

操作部のなまえ



お知らせ 「操作部のなまえ」および「表示パネル部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、説明 用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

表示パネル部のなまえ



表示パネルの照明とボタン操作について 普段は省エネのため、照明はやや暗くしています。

[冷蔵室]・[冷凍室]のどちらかのボタンを1回だけ押すと、約10秒間照明が明るく点灯します。

庫内温度の確認や温度調節するときに押してください。 照明は、10秒以上操作を中断すると自動的に元に戻ります。

照明を消灯させるとき

すべての扉を閉めた状態で、[冷蔵室]ボタン、[冷凍室]ボタン、[一気製氷]ボタンを同時に5秒以上押す

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、照明が消灯します。 (ボタンを操作してから約10秒間だけ照明が明るくなります。)

元に戻すときは、同じ操作をしてください。





一気冷凍・一気製氷・ハイパワー冷凍ボタンの操作

[一気冷凍]・[一気製氷]・[ハイパワー冷凍]のボタン操作は、表示パネルが消灯していても、1回押すと、表示パネルの照明が点灯し、アラームが鳴って設定され動作します。

一気製氷ボタンを押したとき



冷蔵室と冷凍室の温度調節

冷蔵室・冷凍室の温度調節は、1回押すと、アラーム音が鳴り、表示パネルの照明が点灯し、2回目のボタン操作でアラーム音が鳴り動作します。





温度調節のしかた

冷蔵室の温度調節のしかた

「例]: 通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える

- ◀ [冷蔵室]ボタンを1回押す
 - ▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、表示パネルの照明と 「冷蔵室」表示が点灯します。



- **2** 表示パネル点灯中に [冷蔵室] ボタンを押し、 「強」を表示させる
 - ► アラーム音が「チピピッ」と鳴り、温度調節位置表示が「強」の文字表示だけになります。



冷凍室の温度調節のしかた

「例]:通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える

- ┫ [冷凍室]ボタンを1回押す
 - ▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、表示パネルの照明と 「冷凍室」表示が点灯します。



- 2 表示パネル点灯中に[冷凍室]ボタンを押し、 「強」を表示させる
 - ▶ アラーム音が「チピピッ」と鳴り、温度調節位置表示が「強」の文字表示だけになります。



お知らせ

ボタン操作を約10秒間中断すると、表示パネルは消灯し、その時点での温度調節位置に設定されます。ご希望の温度調節位置に設定できなかったときは、再度、手順1からやりなおしてください。

温度調節設定後の温度表示は、温度調節した室の表示になります。

温度微調節もできます。(36ページ参照)

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

冷凍室のハイパワー冷凍のしかた

ハイパワー冷凍ボタンを押すと、さらに低い温度で食品を保存することができます。

「ハイパワー冷凍]ボタンを押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、ハイパワー冷凍ボタンのランプが点灯します。

ハイパワー冷凍の解除は、同じボタンを押してく ださい。



▶ アラーム音が「チピピッ」と鳴り、ハイパワー冷凍ボタンのランプが消灯します。

お知らせ

ハイパワー冷凍設定時は、通常の運転状態より消費電力が多くなります。 外気温が高いとき(約30 以上)や扉の開閉が多いときは、冷却性能が弱くなります。 ハイパワー冷凍設定中に冷凍室の温度調節を行うと、ハイパワー冷凍は解除されます。

温度調節位置と庫内温度について

表の温度は、周囲温度30、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。 チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。



お使いはじめなど庫内が冷えていないときには、温度表示は「H」を表示します。

庫内が9 以下になると、数字による温度表示に変わります。「H」表示から数字による温度表示に変わるまで約3~4時間かかります。(周囲温度25 、食品を入れずに扉を開閉しないときの目安です。)なお、夏場など周囲温度が高いときや、冷えていない食品を多量に入れると、半日以上かかることがあります。



冷蔵室の「H」表示例

冷蔵室の庫内温度が0 未満になると、冷蔵室の温度表示は「L」を表示します。 このようなときには、温度調節を「弱」側にしてください。

こんな機能があります

温度表示する室の切替えかた

温度表示する室のボタン(「冷蔵室]ボタンまた は「冷凍室]ボタン)を押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、表示パネルの照明と温度表示 する室の表示が点灯します。



お知らせ

表示パネルの照明が点灯中に、温度表示している室のボタンを押すと、温度調節位置表示が移 動します。このようなときは、温度調節を行い、元の温度調節位置に戻してください。

ボタンロックのしかた

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。 ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、「ボタンロック」表示が点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。

すべての扉を閉めた状態で、「一気冷凍 1ボタン を5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「ボタンロック」表示が 点灯し、ロックされます。



ボタンロックの解除は、ボタンロックと同じ操作をしてください。

お知らせ

16

ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。 ボタンロック以外の操作をするときは、ボタンロックを解除してください。


📵 電動タッチオープンドア停止(自動扉オフ)のしかた

すべての扉を閉めた状態で、「冷蔵室]ボタンを 5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「自動扉オフ」表示が 点灯し、自動扉が解除されます。



自動扉オフのときには、ハンドルを引いて開けてください。



自動扉オフの解除は、自動扉オフと同じ操作をしてください。

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

◎ 製氷中止(製氷オフ)のしかた

すべての扉を閉めた状態で、「冷凍室]ボタンを 5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「製氷オフ」表示が点灯 し、製氷を中止します。

製氷オフの解除は、製氷オフと同じ操作をしてください。



長時間、製氷オフする場合給水タンクの水を捨ててください。

お知らせ


製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了状態になり次第、 アイスボックスに落とします。以後、製氷は停止します。

∮ ツインプラズマの停止のしかた

のみを引き出し たままにする

アイスルーム扉 2 [冷凍室]ボタンと[一気製氷]ボタンを同時に5秒以上押す アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「光プラズマ」表示が消灯し、 ツインプラズマの運転は停止します。

3 アイスルーム扉 を閉める





再び、ツインプラズマの運転を開始するときは、同じ操作をしてください。

庫内温度表示について

霜取り中および霜取り終了後は、庫内の温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなりますが、冷却運転と共に 徐々に元の温度に戻ります。

夏場など周囲温度が高いときに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度が上昇し、 食品の温度より高い数値を温度表示することがあります。このような場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉 をひかえてください。

庫内温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示していま す。(庫内の空気温度とは異なります。)

従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。


庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用 条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のよう に大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そ こで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買 い上げの販売店にご相談ください。(42ページ参照)

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を 入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。


冷蔵室(鮮蔵室)



自在ドアポケット(大)小) 自在ドアポケットの取り付 け・取りはずしかたは、 27ページをご覧ください。

高さ調節による食品収納例

上段側は3段階、下段側は2段階の調 節ができます。



自在ドアポケット(大)には、卵 ケースが1個付いています。この卵 ケースを裏返すと小物入れとして 使えます。卵のSサイズはパックご と小物入れの状態で入れることを おすすめします。





3アクション棚


◀ 普通の棚として。

🤈 手前を持ち上げて押し 込むと、ビール樽など が入ります。


3 さらに奥に立てるとス イカなどが入ります。







ダブルボトルポケット (スライド式チューブスタンド)



スライド式チューブスタンドにはチューブ入り の調味料が入り、ビン類の横倒れも防ぎます。

自在棚の高さの変えかた

自在棚を取り出す

庫内両側面の棚支え の位置を変える

自在棚を取り付ける

┫ 手前を持ち上げながら 引き出す。


🤈 自在棚裏面のツメを棚 支えの溝からはずす。

3 さらに引き出し、斜め 下に取り出す。

◀ 棚支えの中央部を持ち、 上に回転させてはずす。



2 棚支えの切り欠きがある側を手前にして、奥側 のツメを先に角穴に入れ、次に手前側のツメを 角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。




「自在棚を取り出す」の逆の要領で自在棚 を取り付ける。

自在棚は確実に奥まで押し込み、突起が 棚支えの溝に入っていることを確認して ください。

自在棚の取り付 け高さを調節す るときは、食品 を他の棚に移し 左右の棚支えを 同じ高さに調節 してください。

野菜室(鮮蔵野菜室)




お知らせ

野菜から出た水分や水などが容器に露として付いたり、水がたまることがあります。露が付い たり水がたまったときは乾いた布でふき取ってください。



野菜容器(ボトルコーナーより奥)に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出 したときに当たらないようにしてください。

冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。




野菜の入れかた

野菜室スライドケース

グレープフルーツやりんごなどの 中物野菜

> トマトやキウイなどの 小物野菜



野菜容器

レタスやカリフラワーなどの 中物野菜

> 白菜やキャベツなどの 大物野菜




ボトルコーナー


2Lのペットボトルなど


容器の耐荷重

F467G	GR-NF417G	
F467GL	GR-NF417GL	
8kg	ス 7kg	野菜室スライドケース
20kg	18kg	野菜容器
8kg		野菜室スライドケース



冷凍室 上 (霜ガード冷凍室)





お知らせ


次の場合、霜が多く付くことがあります。

・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき ・温度の高い食品を入れたとき 霜が付いている食品を冷凍室(上)に入れても、霜はなくなりません。

お願い

食品は容器の高さより上に入れないでください。 扉が確実に閉まらなくなり、霜が付く原因になる ばかりでなく、冷気もれにより、冷えが弱くなる 原因になります。

冷凍室(上)扉は開いていても、ドアアラームは 鳴りません。




冷却プレートの使いかた

冷凍容器の上部に取り付けて使います。

食品への霜の付着を抑えます。

奥のものを取り出すときには、冷却プレートをスライドさせてから取ってください。

冷凍容器に置いて、フリージングトレイとして使うこと もできます。



取り付けかた

裏面表示を下にして差し込む。



取りはずしかた


手前側を上に持ち上げながら、斜め上に引き出す。



お願い

冷えた冷却プレートの金属部分には、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。


冷凍室下



お願い

冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

ストック容器に入れる食品は冷凍室スライドケース底面より上に出ないようにしてください。 冷えが悪くなったり、霜付きの原因になるだけでなく、破損の原因にもなります。




食品をすばやく凍らせたい(超一気冷凍)


ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるのでおいしさを逃がさずに保存できます。

準備

食品をフリージングト レイの上に置く。



【 一気冷凍]ボタンを1回押す アラーム音が「ピッ」と鳴り、「一気冷凍」 表示が点灯していることを確認してください。







途中で中止するときは

「一気冷凍]ボタンを1回押す。

アラームが「ピチチッ」と鳴り、「一気冷凍」表示が消えるのを確認してください。


お知らせ

外気温が高いとき(約30 以上)や低いとき(約10 以下)は、冷却性能は弱くなります。 温度表示は食品相当温度で - 40 近くまで下がりません。

超一気冷凍終了後の約60分間は[一気冷凍]ボタンを押しても、「一気冷凍」表示は点灯しますが冷却性能は弱くなります。

アイスルーム(自動製氷機)

製氷を止めるときは、製氷中止(製氷オフ)のしかた(17ページ参照)をご覧ください。 水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 お使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、「製氷皿おそうじ」(33ページ参照)をしてください。



- 給水タンク(約1.1L) (浄水フィルター付き)

熱湯(60 以上)やジュースなど水 以外の物は入れないでください。 (故障の原因)

お知らせ


お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。


(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります)

お願い

アイスボックスに氷以外のものを入れないでください。 氷以外のものを入れると、回転した製氷皿に当たって破損した り、製氷を中止する原因になります。

アイスシャベル使用後は、所定の位置に戻してください。





製氷について

製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。

通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個) 一気製氷では約1時間で1回製 氷します。(周囲温度30 、扉の開閉なし)


なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

貯氷量は、アイスルーム扉を開閉しないとき氷が部分的にたまったときで約60~100個(氷をたいらにならすと1段程度) 氷をたいらにならし、製氷を継続すると約150個貯氷できます。


周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてくだ さい。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。(8ページ参照)



氷が部分的にたまると、早期に検 知レバーへ氷が当たり、製氷量が 少ない状態で製氷が停止します。



製氷量を正しく検知するために、 氷をたいらにならしてください。

氷のつくりかた

★ 給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、 給水口カバーを閉める



2 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ



給水タンクのレバーを手前にし

給水タンク取り付け方向



お願い

より衛生的にお使いいただくため、使用する水は塩素消毒された水道水をお使いください。

給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してください。レバーを持ち引き出すと、給水タンクのフタが開き水がこぼれます。



タンク位置

お知らせ 給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水がもれます。

氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

製氷オフを設定しているときは一気製氷できません。

■ [一気製氷]ボタンを1回押す アラーム音が「ピッ」と鳴り、「一気製氷」表示が点灯していることを確認してください。 **2** 検知レバーがはたらくと、自動終了 (「一気製氷」表示消灯)





途中で中止するときは

「一気製氷]ボタンを1回押す

アラームが「ピチチッ」と鳴り、「一気製氷」表示が消えるのを確認してください。

お知らせ 給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいているときに一気製氷を設定し、 「一気製氷」表示が点灯しても一気製氷は行いません。

付属品の取りはずし/取り付けかた


透明棚

奥を持ち上げて、 フックからはず し、引き出す。



3アクション棚

手前を押し込み、 斜めにして取り出




チルドルームフタ

チルドルーム天井板をはずしたときに、万一チルドル ームフタがはずれたときは、チルドルーム天井板を取 り付ける前に次の要領で取り付けてください。

フタの片側の軸を ■ 天井板の穴に入れ る。



フタをたわませて 4 残りの軸を天井板 の穴に入れる。



自在棚 取りはずしかたは(18ページ参照)

]

アイスボックス・冷凍容器

手前を持ち上げ、斜め上に取り出す。


チルドケース 取りはずしかた

- ◀ チルドルームフタを持ち ▶上げて、引き出す。
- ↑ 左側を持ち上げ、さらに ▲ 左へ動かして、底面奥右 側の突起を矢印部分から はずす。
- 3 さらに手前へ引き出し、斜め上に取り出す。



取り付けかた

- **◀** チルドルームフタを持ち上 げて、斜め上から押し込む。
- ▲ 左側が持ち上がるようにし ▲ て、底面奥右側の突起をチ ルドルーム下部右側にある 矢印部分(右図)から溝に 入れ、さらに底面奥左側の 突起を溝に入れる。






自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット


取りはずしかた

ポケットの左右を交互に軽く 下から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります) ダブルボトルポケットの 場合は、ミニポケットを 先に、はずしてください。



取り付けかた

ポケットを止まるまで水平に 差し込み、押し下げる。



野菜室スライドケース・野菜容器

取りはずしかた

■ 扉を止まるまで引き出し、 ■ 野菜室スライドケースを 斜め上に取り出す。



▲ 扉を持ち上げながらさら ▲ に引き出して、野菜容器 を斜め上に取り出す。



取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げなが ら引き出して、野菜容器を取り付け、扉を持ち 上げながら押し込み扉を閉める。次に再び、扉 を止まるまで引き出し、野菜室スライドケース を斜め上から水平に押し込み、扉を閉める。



チルドルーム天井板


取りはずしかた

チルドケースを少し引き出した後、チ ルドルーム天井板の奥を持ち上げて、 突起を冷蔵庫背面の穴からはずして、 手前に引き出し、斜め上に取り出す。




取り付けかた

チルドケースを少し引き出し、 ■ チルドルーム天井板を斜め上か ら押し込み、本体左右にあるレ ールに通す。




2 チルドルーム天井板の奥を持ち 上げながら押し込み、突起を冷 蔵庫背面の穴に差し込む。



·冷凍室スライドケース・ストック容器

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出し、冷 ■ 凍室スライドケースを斜め上 に取り出す。





取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、ストック容器を取 り付け、冷凍室スライドケースをストック容 器の上に置き、扉を閉める。





お手入れ

普段は、からぶきしてください。 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 自動製氷機のお手入れは30ページをご覧ください。

⚠警告

分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原因になり 分解禁止 ます。

> また、冷媒回路などを傷つけると発火・ 爆発の原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連絡くだ さい。

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。 冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店ま 傷つけない たは東芝家電修理ご相談センター(☎ 0120-1048-41) にご連絡く

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは電源 プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になりま

お手入れの手順

- 電源プラグを抜いてください。
- ください。
 - 台所用中性洗剤をご使用になるときは 必ずうすめてご使用ください。
 - 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れの後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の 点検をしてください。

電源コードに傷がありませんか?

電源プラグに異常な発熱などがありません

電源プラグをコンセントにしっかり差し込 みましたか?

もしご不審な点がありましたら、すぐにお 買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。

お願い

次のものは使わないでください。

- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基 づく表示」の「液性」覧にアルカリ性ま たは弱アルカリ性と記載されている洗 剤。(プラスチック部品が割れます)
- ・みがき粉、粉せっけん、アルコール(エ タノール・メタノールなど)、ベンジン、 シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石 油、熱湯、たわしなど。

(塗装面やプラスチックを傷めます)

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

食用油が付いたときは、すぐにふきとって ください。

水洗いする部分



透明棚 給水タンク 野菜容器 3アクション棚 チルドルーム天井板

チルドルームフタ チルドケース

自在ドアポケット(大)(小) ミニポケット ダブルボトルポケット 卵ケース



チューブスタンド


アイスルーム

アイスボックス アイスシャベル



冷凍室(上)(下)

冷凍容器 冷却プレート 冷凍室スライドケース ストック容器 フリージングトレイ




♠ 掃除機などでほこりを ← 吸い取ってください。 (ほこりがたまっていると 冷却性能が低下します)

前面グリルを取り付ける。

からぶきする所

操作パネル

柔らかい布でからぶきする。



電源プラグを抜かずにお手入れする と、温度設定位置などが動くことが あるので、お手入れ後、温度設定位 置などを確認する。


水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面



汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。

汁受け部




汚れや汁がたまったらふきとる。

ほこりを取る所

前面グリルの奥

前面グリルを手前に引いて はずしてください。前面グ リルの中に固定してある配 線図は取りはずさないでく ださい。



冷蔵庫背面・床

- ・調整脚が床から浮くまで 回して冷蔵庫を引き出す。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。



自動製氷機のお手入れ

*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。


分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原因に 分解禁止 なります。

⚠警告

自動製氷機の製氷部分(アイスルームの上部) には手を触れない

接触禁止 製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

給水タンクのお手入れ



お手入れのしかた

柔らかいスポンジで水洗いしてください。




洗剤・漂白剤・みがき粉・熱湯(部品の耐熱温度は60)・たわし・シンナー・ベンジンな どは、使わないでください。 (においや故障の原因)

週1回のお手入れ

タンク・タンクフタ

取りはずしかた

レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす。




組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンクの奥側 の溝に引っ掛けてから、タンクフタを閉じ手前側のレ バーを確実にはめ込んでください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくな ったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。 タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後 面と平行になっていることを確認してください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくな ったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。



週1回のお手入れ

浄水フィルター

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方 向に押しながら引き抜き浄 水フィルターをはずす。




組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

月1回のお手入れ


給水パイプ・給水ポンプ

取りはずしかた


給水パイプを矢印方向に回してフタ からはずす 給水口は取りはずさないでください。 (故障の原因)



から給水ポンプを引き抜く




カポンプケースフタを矢印方向に回し **う** てはずす





組み立てかた

給水ポンプの部品をセットする




■ ポンプケースフタを矢印方向に回し ▲ て取り付ける






● 給水ポンプの突起が給水パイプの角 → 穴に入るまで押し込む



給水パイプをフタのパイプに止まる 4 総水ハイノをノン・・・・ まで差し込み、図の矢印方向に止ま るまで回す

止まるまで回さな いと、給水しない ことがあります。




自動製氷機のお手入れ…つづき

給水経路のお手入れ

年1~2回のお手入れ

水受けケース

給水タンクを取り出してから、水受けケースの 取っ手を持って、引き抜く




水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれ ▲ いな布で汚れをふき取る



給水ホース内部は、市販のブラシで水洗いする

給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押 し込む

水受けケースが固定されます。 (水受けケースの取っ手が手前になっていることを確認してく ださい。)



お願い

水受けケースの取り付け場所(本体側)は水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。

水受けケースから給水ホースは取りはずさないでください。

水もれの原因になります。

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

砂 製氷皿を洗いたいとき(製氷皿おそうじ)

お使いはじめや1週間以上製氷機を使わなかったときにしてください。 操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。(取り出した氷を保管するときは冷凍室に入れてください。)

- アイスボックスをからにし、底にきれいなタオ ルやふきんを敷き、アイスルーム扉を閉める
- 給水タンクに水を入れ、セットする
- すべての扉を閉めた状態で、[一気製氷]ボタン を5秒以上押す
 - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷皿おそうじが開始 します。

製氷皿おそうじは約1分間行います。

▶ 表示パネルの照明と「おそうじ中」表示が点灯し、「ピッピ ッ…」とアラーム音は鳴り続けます。 製氷皿へ給水し、製氷皿が回転して、氷・水をアイスボッ

お願い

クスに落とします。

アラーム音が停止するまで、アイスルーム扉は開けないでください。 給水タンクの水が空になっても、製氷皿への給水動作と製氷皿 の回転は行います。

途中で終了させることはできません お知らせ

- アラーム音が停止後、アイスルーム扉を開け、 アイスボックスに残った水・氷、タオルやふき んを取り出す
 - ▶ アラーム音が停止後、表示パネルの照明は点灯し、「おそう じ中」表示は点滅します。

アイスルーム扉を開けてから閉めると、表示パネルの照明 と「おそうじ中」表示は消灯します。

取り出さないで扉を閉めて放置すると、 お知らせ

アイスボックスにたまっている水が凍り ます。




冷蔵室・● 冷凍室・◎ −気冷凍・❷ −気製氷・●

強 - ↑・おそうじ中 C 弱

ピッピッ..

令蔵室・① 冷凍室・◎ 一気冷凍・② 一気製氷・**◎**

矢印方向にアイスボ ックスを取り出す。 取り出すときはアイ スボックスの奥から 水がこぼれない様、 注意する。



アイスボックス・アイスシャベルを水洗いし、水分をふき取ってから元に戻す アイスボックスは必ず元の位置に戻してください。製氷機でできた氷が冷凍室に落ちます。

こんなときには

⚠警告



庫内灯を交換するときは、 電源プラグを抜く

プラグを 抜く ります。

庫内灯を交換するとき

庫内灯について 庫内灯の電球はソケットと 一体になっています。庫内 灯を交換するときは電球を 回さないでください。



- 1 電源プラグを抜く。
- 2 自在棚を取り出す。
- 3 庫内灯カバーの下部のツメを押し、庫内灯カバー をはずす。(ツメは左右2カ所あります)



4 シールをはがす。 庫内灯交換後は、お買い 上げいただいた庫内灯に 付属のシールを張りつけ てください。

手順4以降は左側の庫内 灯で説明しています。




6 コネクターを持ち、ソケットを引っ張って抜く。 庫内灯はお買い上げの販売店でお求めください。 (42ページ参照)



長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2~3日間 扉を開けて乾燥させてください。



停電したとき

扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。(庫内の温度が高くなります)



電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。

5分以上待ってから入れてください。

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度 運転しないことがあります。

⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター 傷つけない (☎ 0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

運搬するとき・転居のときには


移動・運搬をする前に

- ↑ 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- 2 自動製氷機の氷を捨てる。 (33ページ「製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に 行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という 記載がありますが、この項では関係ありません。)
- 3 電源プラグを抜く。
- 4 前面グリルをはずし、移動用車輪が床につく様、 調整脚を上げる。
- 5 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす。
- 6 冷蔵庫を手前に引き出す。
- 7 背面下部にある蒸発皿の水を抜く。

蒸発皿の水の抜きかた

- (1)排水口の下に水を受ける容器(高さ2cm以下)を置く。
 - 水がこぼれる場合があるので、容器の下やまわりに雑巾を敷いてください。
- (2)排水栓を回してはずす。
- (3)排水口奥にある薄膜をドライバーなどで突き 破る。(2回目以降は不要です。)
- (4)水が出なくなるまで水を抜く。
- (5)まだ、少量の水が残っていることがあるので、 背面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾け て、水が出なくなるまで水を抜く。

(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることができない場合、下図のように容器を退けてから水が出なくなるまで雑巾の上に水を出す。)



8 排水栓を閉める。

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めてください。)

移動・運搬をする


2人以上で運搬する。

冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。

蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水が 床面にこぼれることがあります。

冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルや扉を持たないでください。

冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。




扉が開かないように、テープで しっかり固定してください。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき

一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっく りと押して回す。

(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)



転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因) 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

こんなときには…つづき

ドアアラームが鳴ったとき

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けています。

冷蔵室・冷凍室(下)・アイスルームのいずれかの扉の開放時間が1分になると、表示パネルの照明と「半ドア」表示が点滅し下表のようにアラームが鳴ります。

(冷凍室(上)・野菜室は鳴りません)

扉の開放時間	アラーム音
1分後~2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。



アラーム音は扉を閉めると止まり、表示パネルの照明と「半ドア」表示も消灯します。

お知らせ 扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)

さらに細かく温度調節するとき(温度微調節)

■ すべての扉を閉めた状態で、[冷凍室]ボタンを押しながら、[一気製氷]ボタンを3回押す

▶ アラームが「ピピピッ」と鳴り、「微調」表示が点灯します。



2 設定する室のボタンを押し、温度調節表示を強または弱側に移動させる

「冷蔵室や冷凍室の温度調節を「通常」位置から微調節する例]

温度調節位置(「弱」、、「強」は普段選択可能な温度調節位置)	弱・・・・・・・・・		・・・・強
手順2での温度調節表示	弱	強	

1回ボタンを押すたびに変動する温度

冷蔵室	0.1 ~ 0.5
冷凍室	0.4

ຊ 約10秒後、アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「微調」表示が消灯し、温度微調節が完了します。

設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。

デモ表示が点灯しているとき

「デモ」表示が点灯してい ると、冷却運転しません。 (デモモード)



デモモードを解除する

すべての扉を閉めた状態で、 [一気冷凍]ボタンと[一気製氷] ボタンを同時に5秒以上押す



アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「デモ」表示が消灯すると、デモモードが解除されます。

故障かな?と思ったとき

運転開始直後の症状について

このようなとき	確認事項	理由・処置
温度表示が「H」に なっている	運転開始直後でありませんか? (***********************************	数字による温度表示に変わるまで約3~4時間、 夏場などは半日以上かかることがあります。 (15ページ参照)

冷却について

このようなとき	確認事項	理由・処置
全く冷えない	電源が供給されていますか?	電源プラグが抜けていないか、ブレーカーや ヒューズが切れていないか確認してください。
	「デモ」表示が点灯していませんか?	デモモードを解除してください。 (36ページ参照)
よく冷えない	冷蔵庫の周囲にすき間が ありますか?	放熱のため、すき間をあけて据えつけて ください。(8ページ参照)
	扉に食品の袋がはさまっていたり、冷凍食品などが冷凍室の奥に落ちていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	食品を詰めすぎていませ んか?	食品は間隔をあけて入れてください。
	冷凍室や野菜室の容器 に、ケースへ当たる食品 を入れていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	温度調節が「弱」になっていませんか?	温度調節を「通常」または「強」側にしてください。
	扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開 けていませんか?	冷気がもれ、冷えが悪くなります。
	熱い食品を入れていませんか?	食品はさましてから入れてください。
	直射日光が当たったり、近くにガステー ブルやストーブがありませんか?	直射日光が当たらない所、ガステーブルやストー ブなどの熱源から離して据えつけてください。
	運転開始直後ではありませんか?	数字による温度表示に変わるまで約3~4時間、 夏場などは半日以上かかることがあります。 (15ページ参照)

故障かな?と思ったとき…つづき

つづく...

冷却について(つづき)

このようなとき	確認事項	理由・処置
食品が凍結する	温度調節が「強」になっていませんか?	温度調節を「通常」にしてください。
	冷蔵庫の周囲温度が5 以下ではありませんか?	温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。
	水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドル ームに入れていませんか?	奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは 低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームや 冷凍食品などが固 く凍る	超一気冷凍、ハイパワー冷凍、冷凍室の温度調節を「強」に設定していませんか?	冷凍室が低温になるため、固く凍りやすくなります。
ハイパワー冷凍設定中、冷 凍室温度の表示が高い (-23 近くまで下がらない)	扉の開閉が多くないですか? 温度の高い食品を入れませんでしたか?	扉の開閉の多いときや温度の高い食品を 入れると庫内の温度が上がります。

次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由
冷蔵室扉を開けていると き天井からの冷気(エア ーカーテン)が出ない	冷蔵室扉を開けてから約10秒後には、エアーカーテンは停止します。
超一気冷凍設定中、冷凍室 温度の表示が高い(-40 近くまで下がらない)	温度表示は食品相当温度であり、 - 40 近くまで下がりません。 扉の開閉が多いときや霜取り中は冷却性能が弱まります。

音について

	このようなとき	確認事項	理由・処置
ガタガタ、ゴトゴト、 ビィーンという音が	床はしっかりしていますか?	床がしっかりしていないと、冷蔵庫がガタつきます。 丈夫な板を敷いてください。(8ページ参照)	
	する	周囲の壁に触れていませんか?	すき間をあけて据えつけてください。
		冷蔵庫がガタついていませんか?	調整脚を回し、ガタつきのない様に据え つけてください。
		冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちて いませんか?	お盆や容器などを取り除いてください。
		給水タンクの水が空になっていません か?	給水タンクの水が空になり、給水ポンプが空運転したときに、ビィーンという音がすることがあります。 自動製氷機をご使用にならないときは自動製氷機を停止(製氷オフ)してください。(17ページ参照)
		給水タンクのフタや給水ポンプは正しく 取り付けられていますか?	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けてください。(30、31ページ参照)

音について (つづき)

このようなとき	確認事項	理由・処置
アラーム音がする	半ドアではありませんか?	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)のいずれかの扉が1分以上開いていると、表示パネルと「半ドア」表示が点滅し、アラームが鳴ります。(36ページ参照)なお、扉を閉めても、アラーム音が止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(この場合、鳴りつづけているアラームは電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。)
	製氷皿おそうじ中ではありませんか?	製氷皿おそうじ中はアラーム音が約1分間、鳴りつづけます。(33ページ参照)

次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由
運転開始直後の運 転音が大きい	この冷蔵庫はインバーター圧縮機を搭載しており、運転開始直後や超一気冷凍中、一気製氷中、扉
時々、運転音が大 きくなる	の開閉が多いとき、また周囲温度が高いときは高速運転しているため、運転音が大きくなります。
水が流れるような音 や沸騰するような音 (ボコボコ) 肉を焼 くような音(ジュッ) がする	冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。
野菜室を開けると、 ブーンという音がする	冷却ファンが回転する音です。
冷蔵室を開けると、 ブーンという音がする	冷蔵室の冷気もれを防ぐエアーカーテン(冷却用ファンが回転しているときの)の音です。
扉を開けるとポコ ンという大きな音 がする	自動で扉が開くときに、冷蔵庫本体のピンが扉を押すときの音です。また、半ドアのと きは特に大きな音がします。
庫内からピシッと いう音がする	温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音 がする	扉を開閉したときや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却ファンの音です。
ゴトゴトという音 がする	氷が落ちるときの音です。氷が少ないときは多少大きくなりますが、氷が増えるととも に音は小さくなります。

故障かな?と思ったとき…つづき

つづく....

露付き、霜付き、水もれについて

このようなとき	確認事項	理由・処置
冷蔵庫の外側に 露が付く	湿度が高くないですか? 半ドアではありませんか?	露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
野菜室や冷蔵庫の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか? 半ドアになっていませんか?	湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとってください。
冷凍室に霜が付く	冷凍室扉が半ドアになっていませんか?	霜が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
水が庫内・床に あふれる	蒸発皿や自動製氷機・給水タンクの水を 抜かないで、冷蔵庫を移動・運搬してい ませんか?	蒸発皿、自動製氷機・給水タンクの水を 抜いてください。(35ページ参照)
	給水タンクの水位線以上、水を入れませ んでしたか?	給水タンクの水位線以上、水を入れないでください。(25ページ参照)
	水受けケースが取り付けられています か?	水受けケースを正しく取り付けてくださ い。(32ページ参照)

液晶コントロールパネル表示、ボタン操作について

このようなとき	確認事項	理由・処置
表示パネルの照明 が点滅する	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)の いずれかの扉が開いていませんか?	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)の いずれかの扉が1分以上開いていると、 表示パネルと「半ドア」表示が点滅し、 アラームが鳴ります。(36ページ参照)
	冷蔵庫に異常が生じています。	冷蔵庫に異常が生じると、表示パネルの「冷蔵室」表示・「冷凍室」表示が点滅します。この場合、いずれかのボタンを押すと、約10秒後に庫内温度表示部に故障コードが表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (故障コードは1分後に消え、「冷蔵室」表示、「冷凍室」表示の点滅は継続します。)
「おそうじ中」表示 が点滅している	製氷皿おそうじが終了しています。	アイスルーム扉を開け、再び閉めると、 「おそうじ中」表示が消灯します。
操作ボタンを押し ても動作しない	表示パネルに「ボタンロック」表示が点 灯していませんか?	ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)
「デモ」表示が点灯している	デモモードが設定されています。	デモモードを解除してください。 (36ページ参照)

製氷について

このようなとき	確認事項	理由・処置
全く製氷しない	給水タンクのフタ(ツメ)や給水ポンプ・給水パイプ、給水経路の部品が正しく取り付けられていますか? 付け忘れはありませんか?	給水タンクや給水経路の部品を正しく取り付けてください。(30~32ページ参照)
	運転開始直後ではありませんか?	運転開始直後など、充分冷えていないと きは、氷ができるまで約5~6時間かかり ます。(24ページ参照)
	アイスボックスに冷凍食品を入れたり、 アイスシャベルを所定位置以外に入れて いませんか?	アイスボックスには氷以外のものを入れない でください。また、アイスシャベルは所定の 位置に置いてください。(24ページ参照)
	製氷オフ(表示パネルの「製氷オフ」 表示が点灯)にしていませんか?	製氷オフを解除してください。(17ページ参照)
	給水タンクに水が入っていますか?	給水タンクに水を入れてください。(25ページ参照)
	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでいますか?	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでください。(25ページ参照)
製氷量が少ない	氷が部分的にたまっていませんか?	氷はたいらにならしてください。(24ページ参照)
	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか?	アイスルームの温度が上昇すると、製氷 しないことがあります。
氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか?	給水タンクの水を入れ替えてください。 氷を使わないと、長期間給水タンクに水 が残ります。
	浄水フィルターや給水タンクは汚れてい ませんか?	浄水フィルターや給水タンクを水洗いし てください。(30、31ページ参照)
	においのある水や水以外の飲料水を入れ ませんでしたか?	浄水フィルター目詰まりや汚れなどの原 因になりますので、水以外の飲料水は入 れないでください。
	においの強い食品をむき出しで入れていませんか?	においの強い食品はラップをしてください。
	ツインプラズマの運転を停止していませ んか?	ツインプラズマの運転を開始してくださ い。(17ページ参照)
氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 電源が供給されていなかったり、停電になったことがありませんか?	アイスルームの温度上昇によるものです。
	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷どうしがくっつくことがあります。
	製氷皿おそうじ終了後、アイスボックス の水を捨てましたか?	製氷皿おそうじでたまった水は必ず、捨 ててください。
氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷が丸くなることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	ー気製氷や超一気冷凍が設定されていま せんか?	氷が早くできるため、水分中の空気が氷 の中央に閉じ込められ気泡になって白く 見えます。
	ミネラル分の多い水(ミネラルウォター など)を使っていませんか?	白色沈でん物ができ、白く見えます。

故障かな?と思ったとき...つづき

その他

このようなとき	確認事項	理由・処置
庫内のにおいが 気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れて いませんか?	においの強い食品はラップをしてくださ い。
	ツインプラズマの運転が停止(表示パネ ルの「光プラズマ」表示が消灯)してい ませんか?	ツインプラズマの運転を開始してくださ い。(17ページ参照)
扉が自動で開かな い	電源が供給されていますか?	電源プラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。電源が供給されていないと、タッチスイッチは動作しません。
	表示パネルに「自動扉オフ」表示が点灯 していませんか?	自動扉オフを解除してください。 (16ページ参照)

次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由
冷蔵庫周囲が熱く なる	冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫の露が付くのを防止しています。お使 いはじめや周囲温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響 ありません。
扉を開けるのが 重い	扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉が開かなかったり重く感じることがあります。 これは、庫内に入った空気が急に冷やされて圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
扉を閉めると他の 扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。
冷蔵室・野菜室に 入れた海苔やお茶 の葉が湿る	湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないものは、密封して保存してください。

付属品/別売品

付属品

自在棚1	アイスボックス1
透明棚1	給水タンク1
3アクション棚1	アイスシャベル1
チルドケース1	冷凍容器1
チルドルーム天井板1	冷却プレート1
自在ドアポケット(小)2	冷凍室スライドケース1
自在ドアポケット(大)2	フリージングトレイ1
ミニポケット1	ストック容器1
卵ケース1	野菜室スライドケース1
ダブルボトルポケット1	野菜容器1
チューブスタンド1	前面グリル1

別売品 お買

お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073518	420円
庫内灯	44058094	525円

(希望小売価格は2004年8月現在、税込)

仕 様

定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕様 /	/ 形名		GR-NF417G · NF417GL	GR-NF467G · NF467GL
全	定格	内容	積	407 L	457 L
	冷	蔵	室	201 L	224 L
	野	菜	室	108L<62L>	122 L < 71L>
	アイ	スル-	- ム	13L< 6L>	13 L < 6L>
	冷凍	室 (上)	22 L < 16L>	27 L < 19L>
	冷凍	室 (下)	63 L < 35L>	71 L < 41L>
外形		幅		600mm	665mm
寸法	奥		行	694(705)mm	699(710)mm
7 /五	高		さ	1798mm	1798mm
定	格	電	圧	10	0 V
定	格原	围 波	数	50/60	Hz共用
電重	電動機の定格消費電力			110/110 W	115/115 W
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)			双り時)	111/111 W	124/124 W
消	費	10000000000000000000000000000000000000	量	冷 蔵 室 扉 内 側 の 品 表示してあります。	品質表示ラベルに
製	品	質	量	83kg	88kg

():ハンドル、操作パネルを含む奥行き寸法

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS (日本工業規格)では、霜取り 時の冷凍負荷温度(食品温度)の上 昇は5 以下と規定されています。

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度)によって、表示しております。

記 号	★ ★★★ フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 JISの試験方法は次のとおりです。

- (1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30 の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を24時間以内に 18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月からJIS C 9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度	雇開閉 周囲温度 回数 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日	
「スリースター」 「フォースター」機種	冷凍室 - 18 以下	8回/日 25	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日 70±5%	=W ²⁵ ×365日/年
冷凍庫	冷凍室 - 18 以下	8回/日	
備考	消費電力量は、周 閉頻度そして新し 量などによって変	W ²⁵ : 周囲温度25 での1日当り の消費電力量(kWh/日)	

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411

電話受付:365日・24時間受け付けます。

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却 器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモータ ー・プラズマユニットについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり ます。

修理を依頼されるときは

出張修理

37~42ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

修理料金の仕組み......

	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金で		故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代 修理に使用した部品代金です。		修理に使用した部品代金です。	
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

ありませんか。

ご連絡いただきたい内容

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化な ど料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深いキズや変形がある。

このような症状は 焦げくさい臭いがする。

冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。

ビリビリと電気を感じる。 その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)